



- 一次側必要設備
- A 洗濯機：電源 10A (三相200V)
 - B 洗濯機：給湯 20A
 - C 洗濯機：給水 20A
 - D 洗濯機：排水 7.5A (呼び径6.5A)
 - E 乾燥機：電源 10A
 - F 乾燥機：ガス 1.5A
 - G 乾燥機：排気 φ200
 - H 乾燥機：給気 ガラリー等